

USA FORD DIAGNOSTIC FUNCTION LIST V36.00(UPDATE:2008-1-16)

YEAR	MODE	SYSTEM	PROTPCOL	READ DTC	CLEAR DTC	DATA STREAM	VERSION INFO	ACTUATION TEST	SPECIAL FUNCTION
1984	1. 6L EFL	PCM	FLASH	Y	Y				
	1. 6L EFL TC	PCM	FLASH	Y	Y				
	2. 3L EFL TC	PCM	FLASH	Y	Y				
	2. 3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y				
	2. 3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y				
	2. 8L FBC	PCM	FLASH	Y	Y				
	3. 8L CFI	PCM	FLASH	Y	Y				
	4. 9L FBC	PCM	FLASH	Y	Y				
	5. 0L CFI	PCM	FLASH	Y	Y				
	5. 0L FBC	PCM	FLASH	Y	Y				
1985	1. 6L EFL	PCM	FLASH	Y	Y				
	1. 6L EFL TC	PCM	FLASH	Y	Y				
	2. 3L EFI	PCM	FLASH	Y	Y				
	2. 3L EFL TC	PCM	FLASH	Y	Y				
	2. 3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y				
	2. 3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y				
	2. 8L FBC	PCM	FLASH	Y	Y				
	3. 8L CFI	PCM	FLASH	Y	Y				
	4. 9L FBC	PCM	FLASH	Y	Y				
	5. 0L CFI	PCM	FLASH	Y	Y				
	5. 0L EFI	PCM	FLASH	Y	Y				
	5. 0L FBC	PCM	FLASH	Y	Y				
	5. 8L FBC	PCM	FLASH	Y	Y				
	AEROSTAR 2. 3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y				
	AEROSTAR 2. 8L	PCM	FLASH	Y	Y				
	AEROSTAR 3. 0L	PCM	FLASH	Y	Y				
	BRONCO 4. 9L	PCM	FLASH	Y	Y				
	BRONCO 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	BRONCO II 2. 3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	BRONCO II 2. 8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	BRONCO II 2. 9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	CAPRI 2. 3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	CAPRI 3. 8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
CAPRI 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y			
CONTINENTAL 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y			
COUGAR 2. 3L OHC-TC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y			

1986

COUGAR 3. 8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
COUGAR 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
CROWN VICTORIA 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 4. 9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
ESCORT 1. 9L HO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
EXP 1. 9L HO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 4. 9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
GRAND MARQUIS 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
LTD 2. 3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
LTD 3. 8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
LYNX 1. 9L HO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MARK VII 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MARQUIS 2. 3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MARQUIS 3. 8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 2. 3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 2. 3L OHC-TC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 3. 8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2. 3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2. 9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
SABLE 3. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 2. 5L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 3. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TEMPO 2. 3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TEMPO 2. 3L HSC+	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
THUNDERBIRD 2. 3L OHC TC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
THUNDERBIRD 3. 8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
THUNDERBIRD 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TOPAZ 2. 3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TOPAZ 2. 3L HSC+	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TOWN CAR 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
XR4TI 2. 3L OHC-TC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
AEROSTAR 3. 0L	PCM	FLASH	Y	Y				
BRONCO 4. 9L	PCM	FLASH	Y	Y				
BRONCO 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
BRONCO II 2. 9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
COUGAR 2. 3L OHC-TC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
COUGAR 3. 8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
COUGAR 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		

1987

CROWN VICTORIA 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 4.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 7.5L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
ESCORT 1.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 1.9L HO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
EXP 1.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
EXP 1.9L HO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 4.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 7.5L	PCM	FLASH	Y	Y				
GRAND MARQUIS 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
LYNX 1.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
LYNX 1.9L HO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MARK VII 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 2.3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2.3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
SABLE 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
SCORPIO 2.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 2.5L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TEMPO 2.3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
THUNDERBIRD 2.3L OHC TC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
THUNDERBIRD 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
THUNDERBIRD 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TOPAZ 2.3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TOWN CAR 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
XR4TI 2.3L OHC-TC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
AEROSTAR 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y				
BRONCO 4.9L	PCM	FLASH	Y	Y				
BRONCO 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
BRONCO II 2.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
CONTINENTAL 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
COUGAR 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
COUGAR 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
CROWN VICTORIA 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 4.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		

1988

E SERIES 5.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 7.5L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
ESCORT 1.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 1.9L HO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
EXP 1.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 4.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 5.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 7.5L	PCM	FLASH	Y	Y				
FESTIVA 1.3L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ECS	FLASH	Y	Y	Y			
GRAND MARQUIS 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MARK VII 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 2.3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 5.0L 49S	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 5.0L CAL	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2.3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
SABLE 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
SABLE 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
SCORPIO 2.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 2.5L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TEMPO 2.3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
THUNDERBIRD 2.3L OHC TC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
THUNDERBIRD 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
THUNDERBIRD 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TOPAZ 2.3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TOWN CAR 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TRACER 1.6L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
XR4TI 2.3L OHC-TC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
BRONCO 4.9L	PCM	FLASH	Y	Y				
BRONCO 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
BRONCO 5.8L LD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
BRONCO II 2.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
CONTINENTAL 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
COUGAR 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
COUGAR 3.8L SC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		

1989

COUGAR 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
CROWN VICTORIA 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 4.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.8L HD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.8L LD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 7.3L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 7.5L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 7.5L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
ESCORT 1.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 1.9L HO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 4.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 5.8L HD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 5.8L LD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 7.3L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 7.5L	PCM	FLASH	Y	Y				
F SERIES 7.5L E40D	PCM	FLASH	Y	Y				
FESTIVA 1.3L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ECS	FLASH	Y	Y	Y			
GRAND MARQUIS 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MARK VII 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 2.3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
PROBE 2.2L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
PROBE 2.2L TURBO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2.3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
SABLE 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
SABLE 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
SCORPIO 2.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 2.5L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 3.0L SHO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TEMPO 2.3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
THUNDERBIRD 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
THUNDERBIRD 3.8L SC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TOPAZ 2.3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TOWN CAR 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		

	TRACER 1. 6L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	XR4TI 2. 3L OHC-TC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	AEROSTAR 3. 0L	PCM	FLASH	Y	Y				
	AEROSTAR 4. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	BRONCO 4. 9L	PCM	FLASH	Y	Y				
	BRONCO 4. 9L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
		ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
	BRONCO 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	BRONCO 5. 0L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
		ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
	BRONCO 5. 8L LD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	BRONCO II 2. 9L 49S	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	BRONCO II 2. 9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	BRONCO II 2. 9L CAL	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	CONTINENTAL 3. 8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	COUGAR 3. 8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	COUGAR 3. 8L SC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	COUGAR 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	CROWN VICTORIA 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	E SERIES 4. 9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	E SERIES 4. 9L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	E SERIES 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	E SERIES 5. 0L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	E SERIES 5. 8L HD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	E SERIES 5. 8L LD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	E SERIES 7. 3L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	E SERIES 7. 5L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ESCORT 1. 9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
		ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
	ESCORT 1. 9L H0	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	F SERIES 4. 9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	F SERIES 4. 9L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
		ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
	F SERIES 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	F SERIES 5. 0L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
		ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
	F SERIES 5. 8L HD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	F SERIES 5. 8L LD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	F SERIES 7. 3L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	F SERIES 7. 5L	PCM	FLASH	Y	Y				
	FESTIVA 1. 2L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		

1990

FESTIVA 1.5L	ECS	FLASH	Y	Y	Y			
GRAND MARQUIS 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MARK VII 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 2.3L OHC 49S	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 2.3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 2.3L OHC CAL	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
PROBE 2.2L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
PROBE 2.2L TURBO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
PROBE 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2.3L OHC 49S	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2.3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2.3L OHC CAL	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2.9L 49S	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2.9L CAL	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 4.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3.0L 49S	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
SABLE 3.0L CAL	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
SABLE 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
SCORPIO 2.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 2.5L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 3.0L SHO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TEMPO 2.3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
THUNDERBIRD 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
THUNDERBIRD 3.8L SC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TOPAZ 2.3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TOWN CAR 5.0L CAL	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TOWN CAR 5.0L49S	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
AEROSTAR 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y				
AEROSTAR 4.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
BRONCO 4.9L	PCM	FLASH	Y	Y				
BRONCO 4.9L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5.0L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	

1991

BRONCO 5.8L LD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
CAPRI 1.6L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTINENTAL 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
COUGAR 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
CROWN VICTORIA 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 4.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 4.9L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.0L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.8L HD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.8L LD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 7.3L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 7.5L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
ESCORT 1.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 1.9L CVH	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 4.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 4.9L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.0L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.8L HD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 5.8L LD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 7.0L	PCM	FLASH	Y	Y				
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7.3L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7.5L	PCM	FLASH	Y	Y				
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
FESTIVA 1.3L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ECS	FLASH	Y	Y	Y			
GRAND MARQUIS 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MARK VII 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		

MUSTANG 2. 3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
PROBE 2. 2L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
PROBE 2. 2L TURBO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
PROBE 3. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2. 3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2. 9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 3. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 4. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3. 8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 2. 5L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 3. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3. 0L SHO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 3. 8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TEMPO 2. 3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 3. 8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 3. 8L SC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 5. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TOPAZ 2. 3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4. 6L 2V、	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TRACER 1. 8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TRACER 1. 9L CVH	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
AEROSTAR 3. 0L	PCM	FLASH	Y	Y				
AEROSTAR 4. 0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
BRONCO 4. 9L	PCM	FLASH	Y	Y				
BRONCO 4. 9L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	

BRONCO 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5.0L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5.8L LD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
CAPRI 1.6L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTINENTAL 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
COUGAR 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
CROWN VICTORIA 4.6L 2V A0D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
CROWN VICTORIA 4.6L 2V A0DE	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
E SERIES 4.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 4.9L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.0L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.8L HD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.8L HD E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.8L LD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 7.3L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 7.5L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 7.5L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
ESCORT 1.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 1.9L CVH	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 4.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 4.9L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.0L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.8L HD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 5.8L HD E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	

1992

F SERIES 5.8L LD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 7.0L	PCM	FLASH	Y	Y				
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7.3L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7.5L	PCM	FLASH	Y	Y				
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7.5L E40D	PCM	FLASH	Y	Y				
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
FESTIVA 1.3L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ECS	FLASH	Y	Y	Y			
GRAND MARQUIS 4.6L 2V AOD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
GRAND MARQUIS 4.6L 2V AODE	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
L SERIES 7.0L	PCM	FLASH	Y	Y				
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
MARK VII 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 2.3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
PROBE 2.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
PROBE 2.2L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
PROBE 2.2L TURBO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
PROBE 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2.3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 4.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.0L SHO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TEMPO 2.3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TEMPO 2.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		

TEMPU 3.0L	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 3.8L SC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TOPAZ 2.3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TOPAZ 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4.6L 2V AOD	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4.6L 2V AODE	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TRACER 1.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TRACER 1.9L CVH	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
AEROSTAR 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y				
AEROSTAR 4.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
BRONCO 4.9L	PCM	FLASH	Y	Y				
	ABS	FLASH	Y	Y				
BRONCO 4.9L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5.0L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5.8L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
CAPRI 1.6L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTINENTAL 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
COUGAR 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 4.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 4.9L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		

1993

E SERIES 5.0L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 5.8L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 7.5L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
E SERIES 7.5L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
ESCORT 1.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 1.9L CVH	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4.0L 49S	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 4.9L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 4.9L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.0L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.8L E40D	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.8L H0	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7.0L	PCM	FLASH	Y	Y				
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7.3L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7.5L	PCM	FLASH	Y	Y				
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7.5L E40D	PCM	FLASH	Y	Y				
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
FESTIVA 1.3L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ECS	FLASH	Y	Y	Y			
GRAND MARQUIS 4.6L 2V	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
L SERIES 7.0L	PCM	FLASH	Y	Y				
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
MARK VIII 4.6L 4V	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		

MANN VIII 4.0L 4V	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 2.3L OHC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
PROBE 2.0L ATX	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
PROBE 2.0L MTX	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2.3L OHC CAL	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2.3L OHC 49S	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 4.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.0L FFV	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.0L SHO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.2L SHO	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TEMPO 2.3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TEMPO 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 3.8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 3.8L SC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 5.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TOPAZ 2.3L HSC	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TOPAZ 3.0L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4.6L 2V、	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	

TRACER 1. 8L	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
	ABS	FLASH	Y	Y	Y	Y	Y	
TRACER 1. 9L CVH	PCM	FLASH	Y	Y	Y	Y		
AEROSTAR 3. 0L	PCM	PWM	Y	Y				
AEROSTAR 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
ASPIRE 1. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 4. 9L	PCM	PWM	Y	Y				
	ABS	ISO	Y	Y				
BRONCO 4. 9L E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5. 0L E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5. 8L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CAPRI 1. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTINENTAL 3. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
COUGAR 3. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 4. 6L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CROWN VICTORIA 4. 6L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 4. 9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 4. 9L E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 5. 0L 4R70W	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 5. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 5. 8L 9	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 5. 8L E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 7. 9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		

1994

ECONOLINE 7. 3L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 7. 3L TURBO	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 7. 5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 7. 5L E40D	PCM	PWM	Y	Y				
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
ESCORT 1. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 1. 9L CVH	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 4. 9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 4. 9L E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5. 0L 4R70W	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5. 0L E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5. 8L E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5. 8L H0	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7. 0L	PCM	PWM	Y	Y				
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7. 3L TURBO	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7. 5L	PCM	PWM	Y	Y				
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7. 5L E40D	PCM	PWM	Y	Y				
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
GRAND MARQUIS 4. 6L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
I SERIES 7. 0L	PCM	PWM	Y	Y				

L SERIES 1.0L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MARK VIII 4.6L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
PROBE 2.0L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
PROBE 2.0L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
PROBE 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2.3L CAL MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 4.0L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3.8L 49S	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3.8L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.0L FFV	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.0L SHO	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.2L SHO	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.8L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TEMPO 2.2L HSC	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		

TEMPO 2. 3L HSC	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TEMPO 3. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 3. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 3. 8L SC-AT	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 3. 8L SC-MT	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 4. 6L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TOPAZ 2. 3L HSC	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TOPAZ 3. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4. 6L 2V、	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TRACER 1. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TRACER 1. 9L CVH	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
AEROSTAR 3. 0L	PCM	PWM	Y	Y				
AEROSTAR 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
ASPIRE 1. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 4. 9L	PCM	PWM	Y	Y				
	ABS	ISO	Y	Y				
BRONCO 4. 9L E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5. 0L E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5. 8L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CAPRI 1. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y		

CONTINENTAL 4.6L	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	FCU	ISO	Y	Y	Y	Y		
	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	VIC	ISO	Y	Y	Y	Y		
	LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.0L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.0L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.5L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.5L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 4.6L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CROWN VICTORIA 4.6L	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y		
CROWN VICTORIA 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 4.9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 4.9L MAF E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 4.9L MAP E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 5.8L 9	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 5.8L E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 7.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 7.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 7.5L E40D	PCM	PWM	Y	Y				
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		

ESCORT 1. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 1. 9L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 1. 9L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4. 0L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y		
EXPLORER 4. 0L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y		
F SERIES 4. 9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 4. 9L MAF E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 4. 9L MAP E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5. 0L 4R70W	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5. 0L E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5. 8L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5. 8L E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5. 8L H0	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5. 8LCAL E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7. 0L	PCM	PWM	Y	Y				
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7. 2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		

1995	F SERIES 7. 5L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y				
	F SERIES 7. 5L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	F SERIES 7. 5L E40D	PCM	PWM	Y	Y				
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	FESTIVA 1. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y			
	GRAND MARQUIS 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	L SERIES 7. 0L	PCM	PWM	Y	Y				
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MARK VIII 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MUSTANG 3. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	MUSTANG 5. 0L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MYSTIQUE 2. 0L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MYSTIQUE 2. 0L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MYSTIQUE 2. 5L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MYSTIQUE 2. 5L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PROBE 2. 0L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PROBE 2. 0L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PROBE 2. 5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RANGER 2. 3L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RANGER 2. 3L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		

RANGER 3.0L ATX	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y		
RANGER 3.0L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y		
RANGER 4.0L	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 4.0L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y		
RANGER 4.0L MTX	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3.0L 49S	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
SABLE 3.0L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3.0L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
SABLE 3.8L 49S	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3.8L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.0L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.0L FFV	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.0L SHO	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.2L SHO	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.8L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.8L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		

THUNDERBIRD 3.0L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 3.8L SC-AT	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 3.8L SC-MT	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 4.6L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4.6L	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y		
TOWN CAR 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TRACER 1.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TRACER 1.9L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TRACER 1.9L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
WINDSTAR 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y		
WINDSTAR 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y		
AEROSTAR 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
AEROSTAR 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ASPIRE 1.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ASPIRE 1.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 4.9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
BRONCO 5.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTINENTAL 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

CONTINENTAL 4.0L	FCU	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	VIC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CROWN VICTORIA 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 4.9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 5.8L-	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 5.8L+	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 5.8L+ CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 7.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 7.5L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	

ECONOLINE 7.5L CAL	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 7.5L E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 1.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 1.9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4.0L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4.0L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 4.9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.8L-	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.8L+	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.8L+ CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 5.8L+ E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7.5L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
F SERIES 7.5L E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	

1996	GRAND MARQUIS 4.6L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
L SERIES 7.0L	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
MARK VIII 4.6L	GOVN	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	SRS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 3.8L	SSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 4.6L	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
MYSTIQUE 2.0L	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
MYSTIQUE 2.5L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
PROBE 2.0L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
PROBE 2.5L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2.3L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
RANGER 3.0L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		

RANGER 4. 0L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3. 0L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3. 0L	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3. 0L 4V	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3. 4L SHO	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 3. 8L	SARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	TRACER 1.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TRACER 1.9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
WINDSTAR 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
WINDSTAR 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
AEROSTAR 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
AEROSTAR 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ASPIRE 1.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTINENTAL 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	FCU	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

	VIC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.5L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 3.8L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 4.6L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
CROWN VICTORIA 4.6L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 4.2L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 4.6L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 5.4L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 5.4L NGV	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 6.8L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	

ECONOLINE 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 2. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPEDITION 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPEDITION 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4. 0L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4. 0L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y

EXPLORER 5.0L	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 4.2L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 4.2L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 4.6L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 4.6L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 5.4L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 5.4L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 4.6L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

F-250 4.6L A1A	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-250 4.6L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-250 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-250 5.4L NGV	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-250 5.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-250 5.8L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-250 7.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y

1997	F-250 7.5L	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	F-250 7.5L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	F-350 4.6L ATX	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	F-350 4.6L MTX	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	F-350 5.4L	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RAP		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
RAS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
F-350 5.4L NGV	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	

F-350 5.8L	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-350 5.8L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-350 7.3L	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
F-350 7.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-350 7.5L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-600/700/800 7.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	GOVN	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
GRAND MARQUIS 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		

MARK VIII 4.6L	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SCIL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MOUNTAINEER 5.0L	VLCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MYSTIQUE 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
MYSTIQUE 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
PROBE 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
PROBE 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

RANGER 3. 0L	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3. 0L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3. 4L	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3. 0L	SARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3. 0L 4V	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		

	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.4L SHO	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
TRACER 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
WINDSTAR 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
WINDSTAR 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

CONTINENTAL 4.6L	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	VIC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CROWN VICTORIA 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

ECONOLINE 6. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 2. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DLM	ISO/PWM						Y
EXPEDITION 4. 6L	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
EXPEDITION 5. 4L	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
EXPLORER 4. 0L	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y

EXPLORER 5.0L	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F-250 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F-250 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
FIESTA 1.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DLM	ISO/PWM						Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	

1998	FIESTA 1. 4L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DLM	ISO/PWM						Y
		PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GRAND MARQUIS 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	MARK VIII 4. 6L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		IVD	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		SCIL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		VLCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MOUNTAINEER 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	MOUNTAINEER 5. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
GEM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
IABM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
PATS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
RAP		ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 3. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	

MUSTANG 4.6L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 4.6L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
MYSTIQUE 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MYSTIQUE 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
NAVIGATOR 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

RANGER 4.0L	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SABLE 3.0L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3.0L 4V	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.0L 2V	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.0L 4V	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.4L SHO	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	TRACER 2. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ECS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RAP		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
WINDSTAR 3. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
WINDSTAR 3. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTINENTAL 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	VIC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CROWN VICTORIA 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE E150 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE E150 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE E250 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	

ECONOLINE 5. 4L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 6. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 2. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DLM	ISO/PWM						Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPEDITION 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPEDITION 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		

EXPLORER 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4.2L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4.6L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 5.4L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F-250 4.6L-	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y

1999

F-250 5.4L-	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SER-S DUTY 5.4L+	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SER-S DUTY 6.8L+	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SER-S DUTY 7.3L+	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
GRAND MARQUIS 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

MOUNTAINEER 4.0L	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
MOUNTAINEER 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 4.6L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MYSTIQUE 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MYSTIQUE 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
NAVIGATOR 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y

	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2. 5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 3. 0L (B3000)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 4. 0L (B4000)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3. 0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3. 0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

TAURUS 3. 4L SHO	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	SARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
TOWN CAR 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	TRACER 2. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ECS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
RAP		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
WINDSTAR 3. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PSD1	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PSD2	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	WINDSTAR 2. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
DDM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
GEM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
ICM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
MCM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		

WINDSTAR 3.0L	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PSD1	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PSD2	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	FAIRLANE (AU/AUII)	BEM	ISO/PWM					Y
	FAIRMONT (AU/AUII)	BEM	ISO/PWM					Y
	FALCON (AU/AUII)	BEM	ISO/PWM					Y
	LTD (AU/AUII)	BEM	ISO/PWM					Y
CONTINENTAL 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
VIC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
CONTOUR 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTOUR 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

COUGAR 2. 5L	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CROWN VICTORIA 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE E150 4. 2L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE E150 4. 6L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 5. 4L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 6. 8L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 7. 3L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 2. 0L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DLM	ISO/PWM						Y
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
EXCURSION 5. 4L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	

EXCURSION 6. 8L	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXCURSION 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPEDITION 4. 6L	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPEDITION 5. 4L	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4. 0L	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		

EXPLORER 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4.2L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4.6L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 5.4L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-250 4.6L-	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-250 4.6L-	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

F-250 5.4L-	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SER-S DUTY 5.4L+	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SER-S DUTY 6.8L+	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SER-S DUTY 7.3L+DIESEL	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F650/750 5.9L DIESEL	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F650/750 7.2L DIESEL	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
F650/750 7.3L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
FOCUS 2.0L 2V/4V	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	

2000

GRAND MARQUIS 4.6L	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
LS 3.0L	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
LS 3.9L	SCLM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SCLM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

MOUNTAINEER 4.0L	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
MOUNTAINEER 5.0L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 3.8L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 4.6L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 4.6L 2V/4V	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MYSTIQUE 2.0L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	

MYSTIQUE 2. 5L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
NAVIGATOR 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RANGER 2. 5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CTM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
GEM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
PATS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
RAP		ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 3. 0L (B3000)	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
RANGER 4. 0L (B4000)	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
SABLE 3. 0L	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		

TAURUS 3.0L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
TOWN CAR 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	WINDSTAR 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
DDM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
GEM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
ICM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
MCM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
NGVM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
PAM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
PSD1		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
PSD2		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
RCM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
REM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
WINDSTAR 3.8L		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PSD1	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PSD2	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
FAIRLANE (AU/AUII)	BEM	ISO/PWM						Y	

	FAIRMONT (AU/AUII)	BEM	ISO/PWM						Y
	FALCON (AU/AUII)	BEM	ISO/PWM						Y
	LTD (AU/AUII)	BEM	ISO/PWM						Y
CONTINENTAL 4.6L		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 2.0L		VIC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 2.5L		HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CROWN VICTORIA 4.6L		HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE E150 4.2L		LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE E150 4.6L		ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		

ECONOLINE 5. 4L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 6. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCAPE 2. 0L (TRIBUTE)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCAPE 3. 0L (TRIBUTE)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 2. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXCURSION 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXCURSION 6. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXCURSION 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPEDITION 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPEDITION 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4. 0L								
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
VSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
_4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

EXPLORER 5.0L	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	VSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPL-SPORT TRAC 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPL-SPORT 4.0L	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 4.2L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 4.6L	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 5.4L	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 5.4L	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-250 4.6L+	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F-250/350 5.4L+	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SER-S DUTY 3.9L+ DIESEL	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RIM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SER-S DUTY 4.2L+	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F SER-S DUTY 4.2L DIESEL	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

2001

	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SER-S DUTY 5.4L+	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SER-S DUTY 6.8 L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SER-S DUTY 7.3L DIESEL	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F800 5.9L CUMMINS	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RIM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F800 3216E-CAT	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F800 7.3L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F12000/14000 5.9L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F650/750 5.9L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F650/750 7.2L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

F650/750 7. 3L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F7000/8000 5. 9L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
FIESTA 1. 25L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
FIESTA 1. 25L CTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
FIESTA 1. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
FIESTA 1. 4L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
FIESTA 1. 4L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
FIESTA 1. 8L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RIM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
FOCUS 1. 8L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		

FOCUS 2.0L 2V/4V	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
GRAND MARQUIS 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
KA 1.3L	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
LS 3.0L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SCLM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
LS 3.9L	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SCLM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MOUNTAINEER 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	VSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MOUNTAINEER 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ARC		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
DSM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EATC		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
GEM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ICM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
PAM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RAP		ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
RCM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
VSM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
4X4		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 3.8L		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 4.6L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 4.6L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

SABLE 3.0L	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4.6L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
FEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
PSD1	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
PSD2	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
BLACKWOOD 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CONTINENTAL 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	VIC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	COUGAR 2. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CSM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
HEC		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
COUGAR 2. 5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CROWN VICTORIA 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE E150 4. 2L	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE E150 4. 6L	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	

ECONOLINE 5. 4L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 6. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCAPE 2. 0L (TRIBUTE)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCAPE 3. 0L (TRIBUTE)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 2. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXCURSION 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
EXCURSION 6. 8L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

EXCURSION 7. 3L	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPEDITION 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPEDITION 5. 4L	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4. 0L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	

EXPLORER 4. 6L	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPL-SPORT TRAC 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPL-SPORT 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 4. 2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		

2002

F SER-S DUTY 5.4L+	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
F SER-S DUTY 6.8L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
F SER-S DUTY 7.3L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
F800 5.9L CUMMINS	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F800 3126E-CAT	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F800 7.3L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F650/750 5.9L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F650/750 7.2L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F650/750 7.3L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
FOCUS 2.0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	FFH	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
GRAND MARQUIS 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SCLM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
LS 3. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SCLM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
LS 3. 9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

MOUNTAINEER 4.0L	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MOUNTAINEER 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 4.6L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 4.6L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
NAVIGATOR 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	

	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2. 3L (B2300)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2. 5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 3. 0L (B3000)	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 4. 0L (B4000)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SAB+B3231LE 3. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

THUNDERBIRD ROADSTER 3.9L	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	FEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
WINDSTAR 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	FEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PSD1	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PSD2	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

AVIATOR 4.6L	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	NAV	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	VAPS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
BLACKWOOD 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
CROWN VICTORIA 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
VAPS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE E150 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE E150 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	

ECONOLINE 6. 8L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCAPE 2. 0L (TRIBUTE)	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCAPE 3. 0L (TRIBUTE)	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCORT 2. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXCURSION 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXCURSION 6. 0L DIESEL	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	TCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	TCM	CAN	Y	Y	Y			
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXCURSION 6. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXCURSION 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPEDITION 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	

EXPEDITION 5. 4L	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4. 0L	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4. 6L	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ISO/PWM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPL-SPORT TRAC 4. 0L	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

EXPL-SPORT 4.0L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 4.6L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 5.4L	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SER-S DUTY 5.4L+	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SER-S DUTY 6.0L DIESEL	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

2003	F SER-S DUTY 6. 8L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		TCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		TCM	CAN	Y	Y	Y			
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F SER-S DUTY 7. 3L DIESEL	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
F800 5. 9L CUMMINS	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
F800 3126E-CAT	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
F800 7. 3L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
F650/750 5. 9L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
F650/750 7. 2L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
F650/750 7. 3L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
FOCUS 2. 0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
FOCUS 2. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	TCM	CAN	Y	Y	Y				

FOCUS 2. 3L PZEV	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
GRAND MARQUIS 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	VAPS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
2003 LS 3. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	024,	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	NAV	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

LS 3.9L	024,	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	NAV	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MOUNTAINEER 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MOUNTAINEER 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 4.6L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	

MUSTANG 4. 6L 4V	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
NAVIGATOR 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	NAV	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2. 3L (B2300)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2. 5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 3. 0L (B3000)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		

RANGER 4.0L (B4000)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3.0L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
THUNDERBIRD ROADSTER 3.9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	FEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	NAV	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

		RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		FEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PSD1	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PSD2	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		Y
		4X4	ISO	Y	Y	Y	Y		
		ABS	PWM	Y	Y	Y			
		CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y		Y
		DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PAM	ISO	Y	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		TPM	ISO	Y	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y		
		DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		EATC	PWM	Y	Y	Y	Y		
		LCM	ISO	Y	Y	Y	Y		
		MCM	ISO	Y	Y	Y	Y		
		RASM	ISO	Y	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		

ECONOLINE 5.4L

ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y		
ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

ECONOLINE 6.0L DIESEL	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	TCM	CAN	Y	Y	Y			
ECONOLINE 6.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCAPE 2.0L (TRIBUTE)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCAPE 3.0L (TRIBUTE)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXCURSION 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	EATC	PWM	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXCURSION 6.0L DIESEL	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	EATC	PWM	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	TCM	CAN	Y	Y	Y			
EXCURSION 6.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	EATC	PWM	Y	Y	Y	Y		

GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
PATS	ISO	Y	Y	Y	Y		
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

EXPEDITION 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y		
	ABS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	EATC	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y		
EXPEDITION 5. 4L	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y		
	ABS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	EATC	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4. 0L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	EATC	CAN	Y	Y	Y			
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y		Y
EXPLORER 4. 6L	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	4X4	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	EATC	CAN	Y	Y	Y			
CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y		Y	
DSM	ISO	Y	Y	Y	Y			
ICM	ISO	Y	Y	Y	Y			

	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y		
EXPL-SPORT TRAC 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPL-SPORT 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
F-150 4.6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	4X4	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	EATC	PWM	Y	Y	Y	Y		
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 5.4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	4X4	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	EATC	PWM	Y	Y	Y	Y		
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	

2004	F-150 HERITAGE 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	F-150 HERITAGE 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	F-150 HERITAGE 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y		
		CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	F SER-S DUTY 5.4L+	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
CSM		ISO/PWM	Y	Y	Y	Y		Y	
GEM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
RCM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
F SER-S DUTY 6.0L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y			
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y		Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	TCM	CAN	Y	Y	Y				
F SER-S DUTY 6.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y			
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y		Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
F800 5.9L CUMMINS	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
F650/750 6.0L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
F650/750 7.2L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
FOCUS 2.0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y			
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y	

MCM	ISO	Y	Y	Y	Y		
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

FOCUS 2. 3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
FOCUS 2. 3L PZEV	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y		Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
FREESTAR 3. 9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	ABS	PWM	Y	Y	Y			
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		Y
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y		
FREESTAR 4. 2L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	ABS	PWM	Y	Y	Y			
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y		
GRAND MARQUIS 4. 6L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	PWM	Y	Y	Y	Y		
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y		
LS 3. 0L	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ABS	PWM	Y	Y	Y			
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EPB	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
REM	ISO	Y	Y	Y	Y			
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		

LS 3.9L	TCM	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	PWM	Y	Y	Y			
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EPB	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y		
MONTEREY 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	ABS	PWM	Y	Y	Y			
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		Y
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
MOUNTAINEER 4.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y		Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
MOUNTAINEER 4.6L	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y		Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 3.9L	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		

MUSTANG 4.6L 2V	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 4.6L 4V	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y		Y
	ABS	PWM	Y	Y	Y			

NAVIGATOR 5. 4L	CSM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y		Y
	EATC	PWM	Y	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2. 3L (B2300)	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 3. 0L (B3000)	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 4. 0L (B4000)	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	EATC	CAN	Y	Y	Y			
	GEM	CAN	Y	Y	Y			
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TAURUS 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	GEM	CAN	Y	Y	Y			
	EATC	CAN	Y	Y	Y			
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y

THUNDERBIRD ROADSTER 3. 9L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ABS	PWM	Y	Y	Y			
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y		Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4. 6L	REM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y		
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y		Y
	LCM	ISO/PWM	Y	Y	Y	Y		Y
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RASM	ISO	Y	Y	Y	Y			
AVIATOR 4. 6L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	DATC	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	DCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	TPM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	VAPS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	NAV	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
CROWN VICTORIA 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RASM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	VAPS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 4. 2L	EATC	PWM	Y	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	TCM	CAN	Y	Y	Y			
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		

	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y		
	AFCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	TCM	CAN	Y	Y	Y			
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 5. 4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	TCM	CAN	Y	Y	Y			
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 6. 0L DIESEL	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	TCM	CAN	Y	Y	Y			
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 6. 8L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	TCM	CAN	Y	Y	Y			
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ESCAPE 2. 3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
		PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
ESCAPE 2. 3L HYB	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	CAN	Y	Y	Y			
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	TCM	CAN	Y	Y	Y			
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		

ESCAPE 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	TCM	CAN	Y	Y	Y			
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXCURSION 5.4L	PCM	pwm	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	iso	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	iso	Y	Y	Y	Y	Y	
EXCURSION 6.8L	PCM	pwm	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	iso	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	iso	Y	Y	Y	Y	Y	
EXCURSION 6.0L DIESEL	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TCM	CAN	Y	Y	Y			
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPEDITION 4.6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
		PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	TCM	CAN	Y	Y	Y			
	EATC	CAN	Y	Y	Y			
	DSM	CAN	Y	Y	Y			
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
PCM	CAN	Y	Y	Y	Y			

EXPEDITION 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	EATC	CAN	Y	Y	Y			
	DSM	CAN	Y	Y	Y			
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
EXPLORER 4. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	4X4	CAN	Y	Y	Y			
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	EATC	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
EXPLORER 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	4X4	CAN	Y	Y	Y			
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	EATC	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
EXPLORER SPORTTR 4. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
		PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	CAN	Y	Y	Y			
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y		
	ICM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
F-150 4. 2L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	4X4	CAN	Y	Y	Y			
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	4X4	CAN	Y	Y	Y			
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		

F-150 5.4L	4X4	CAN	Y	Y	Y			
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F-SERIES SUPER D 6.0L DIESEL	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	TCM	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-SERIES SUPER D 5.4L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	TCM	CAN	Y	Y	Y			
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
F-SERIES SUPER D 6.8L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	TCM	CAN	Y	Y	Y			
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
F800 5.9L CUMMINS	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F650/750 6.0L DIESEL	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F650/750 7.2L DIESEL	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
FIVE HUNDERED 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	4X4	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	DSM	CAN	Y	Y	Y			
	ACM	CAN	Y	Y	Y			
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	RCM	CAN	Y	Y	Y			

2005	FOCUS 2. 3L	EATC	CAN	Y	Y	Y			
		GEM	CAN	Y	Y	Y			
		TCM	CAN	Y	Y	Y			
		PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
		ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
		ICM	CAN	Y	Y	Y			
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	FOCUS 2. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
			PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
		ICM	CAN	Y	Y	Y			
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	FOCUS 2. 0L PZEV	RCM	CAN	Y	Y	Y			
		PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	FORD GT 5. 4L	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
		PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	FREESTAR 3. 9L	GEM	CAN	Y	Y	Y			
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	PWM	Y	Y	Y			
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		DATC	PWM	Y	Y	Y	Y		
		DSCSM	ISO	Y	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		NGSC	PWM	Y	Y	Y	Y		
		PSD1	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PSD2	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		ICM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	FREESTAR 4. 2L	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	PWM	Y	Y	Y			
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		DATC	PWM	Y	Y	Y	Y		
DSCSM		ISO	Y	Y	Y	Y			
PAM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
GEM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
NGSC		PWM	Y	Y	Y	Y			
PSD1		ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
PSD2	ISO	Y	Y	Y	Y	Y			
ICM	PWM	Y	Y	Y	Y				

	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
FREESTYLE 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	4X4	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	DSM	CAN	Y	Y	Y			
	ACM	CAN	Y	Y	Y			
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	RCM	CAN	Y	Y	Y			
	EATC	CAN	Y	Y	Y			
	GEM	CAN	Y	Y	Y			
	TCM	CAN	Y	Y	Y			
GRAND MARQUIS 4.6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
		PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RASM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	VAPS	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
LS 3.0L	EATC	PWM	Y	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
		ABS	PWM	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
		PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	DATC	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	DCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	FEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EPB	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	MCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
NAV	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ABS	PWM	Y	Y	Y			
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
		PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
DATC	PWM	Y	Y	Y	Y	Y		

LS 3. 2L

DCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
DSM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
DDM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
FEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EPB	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
MCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
NAV	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4X4	CAN	Y	Y	Y			
ICM	CAN	Y	Y	Y			
GEM	CAN	Y	Y	Y			
ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4X4	CAN	Y	Y	Y			
ICM	CAN	Y	Y	Y			
GEM	CAN	Y	Y	Y			
ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MONTEGO 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	DSM	CAN	Y	Y	Y		
	ACM	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	RCM	CAN	Y	Y	Y		
	EATC	CAN	Y	Y	Y		
	GEM	CAN	Y	Y	Y		
	TCM	CAN	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ABS	PWM	Y	Y	Y			
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
DATC	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
DCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

MONTEDEV 4. 0L

MONTAINEER 4.2L	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	NGSC	PWM	Y	Y	Y	Y		
	PSD1	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PSD2	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MOUNTAINEER 4.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	4X4	CAN	Y	Y	Y			
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	EATC	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MOUNTAINEER 4.6L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	4X4	CAN	Y	Y	Y			
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	EATC	CAN	Y	Y	Y			
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 4.0L	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ABS	iso	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 4.6L	ACM	CAN	Y	Y	Y			
	GEM	CAN	Y	Y	Y			
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
NAVIGATOR 5.4L	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ABS	iso	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	CAN	Y	Y	Y			
	GEM	CAN	Y	Y	Y			
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
NAVIGATOR 5.4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	CAN	Y	Y	Y			
	ICM	CAN	Y	Y	Y			

NAVIGATOR 3.4L

DSM	CAN	Y	Y	Y			
EATC	CAN	Y	Y	Y			
TCM	CAN	Y	Y	Y			
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
NAV	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	

RANGER 2.3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
		PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
		PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 4.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
		PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SABLE 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
		PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TAURUS 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
		PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y			
	GEM	CAN	Y	Y	Y			
	EATC	CAN	Y	Y	Y			
THUNDERBIRD 3.9L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
		PWM	Y	Y	Y			
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	DATC	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	FEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ICM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
		PWM	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ACM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	DATC	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	

TOWN CAR 4. 6L	DSM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RASM	PWM	Y	Y	Y	Y		
	MCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	NAV	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
CROWN VICTORIA 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 6. 0L DIESEL	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 5. 4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 6. 8L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
ESCAPE 2. 3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
ESCAPE 2. 3L HYB	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
ESCAPE 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
EXPEDITION 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
EXPEDITION 5. 4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
EXPLORER 4. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
EXPLORER 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
F-150 4. 2L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
F-150 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
F-150 5. 4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
FIVE HUNDERED 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
FOCUS 2. 3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
FOCUS 2. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
FOCUS 2. 0L PZEV	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
FORD GT 5. 4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
FORD MOTOR HOME 6. 8L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
FREESTAR/MONTE 3. 9L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
FREESTAR/MONTE 4. 2L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
FREESTYLE 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
F-SERIES SUPER DUTY 6. 0L DIESEL	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
2006 F-SERIES SUPER DUTY 5. 4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
F-SERIES SUPER DUTY 6. 8L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
FUSION 2. 3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
FUSION 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
GRAND MARQUIS 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
LS 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
LS 3. 9L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
MARINER 2. 3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		

MARINER 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
MARINER HYBRID 2.3L HYB	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
MARK LT 5.4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
MILAN 2.3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
MILAN 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
MONTEGO 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
MONTEREY 4.2L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
MOUNTAINEER 4.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
MOUNTAINEER 4.6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 4.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
MUSTANG 4.6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
NAVIGATOR 5.4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
RANGER 2.3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
RANGER 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
RANGER 4.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
TOWN CAR 4.6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
ZEPHYR 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
CROWN VICTORIA 4.6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 6.0L DIESEL	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 4.6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 5.4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
ECONOLINE 6.8L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
EDGE 3.5L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
ESCAPE 2.3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
ESCAPE 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
ESCAPE HYBRID 2.3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
EXPEDITION 5.4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
EXPEDITION EL 5.4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
EXPLORER 4.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
EXPLORER 4.6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
EXPLORER SPORT T 4.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
EXPLORER SPORT T 4.6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
F-150 4.2L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
F-150 4.6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
F-150 5.4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
FIVE HUNDERED 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
FOCUS 2.3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
FOCUS 2.0L PZEV	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
FOCUS 2.0L NON-PZEV	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
FREESTAR 3.9L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		

2007	FREESTAR 4. 2L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	FREESTYLE 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	F-SERIES SUPER DUTY 5. 4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	F-SERIES SUPER DUTY 6. 0L DIESEL	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	F-SERIES SUPER DUTY 6. 4L DIESEL	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	F-SERIES SUPER DUTY 6. 8L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	FUSION 2. 3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	FUSION 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	GRAND MARQUIS 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	LINCOLN MARK LT 5. 4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	LINCOLN MKX 3. 5L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	LINCOLN MKZ 3. 5L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	MARINER 2. 3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	MARINER 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	MARINER HYBRID 2. 3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	MILAN 2. 3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	MILAN 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	MONTEGO 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	MONTEREY 4. 2L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	MOTORHOME 6. 8L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	MOUNTAINEER 4. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	MOUNTAINEER 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	MUSTANG 4. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	MUSTANG 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	MUSTANG 5. 4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	NAVIGATOR 5. 4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	NAVIGATOR L 5. 5L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	RANGER 2. 3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	RANGER 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
	RANGER 4. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y		
TAURUS 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y			
TOWN CAR 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y			